

ALPHAGATE

<https://kapunyitoszett.hu>

ROBUS 600 - 1000 beállítása Csatlakozók (3.5) : FLASH - villogólámpa LUCYB 12V 21W SCA - kapu nyitva jelzőlámpa 24V 4W BLUEBUS - fotocella MOFB vagy más bluebus – os eszköz STOP - nyitó vagy záró érintkező vagy 8,2 kohm – os ellenállású rövid zár használható PP - start nyomógomb OPEN - csak nyitás CLOSE - csak zárás ANTENNA csatlakozó a rádióvevő mellett van .

Motor előkészítése : Szerelje fel a motort , a fogasléceket és a végálláskapcsolókat .

Állítsa a kaput félállásba . Állítsa be a motorirányt (4.1 ábra) .

Ha balra nyílik a kapu állítsa a kapcsolót balra vagy ha jobbra nyílik akkor jobbra állítsa .

Csatlakoztassa a fotocellát (csak MOFB) , villogót (csak LUCYB) és döntse el , hogy a stop bemenetet miként akarja használni (használ – e rövid zárat a bemeneten vagy nem) stb . A motor felismeri ezeket a bekötéseket , ehhez kapcsolja be a 230V tápfeszültséget majd nyomja meg egyszerre a FEL és SET gombokat (4.3 ábra) .

Tartsa nyomva a gombokat kb. 3 mp – ig amíg az L1 és L2 elkezd villogni majd kialszik .

Menetidő tanítása (4.4 ábra) : A bekötések felismerése után az L3 és L4 elkezd villogni . Nyomja meg a LE és SET gombokat egyszerre és tartsa nyomva kb. 3 mp – ig amíg a kapu elindul nyitási irányba . Kinyílik a végálláskapcsolóig , majd bezár a végálláskapcsolóig . Ha nem jó a menetirány akkor állítsa meg a stop gombbal és váltsa át a menetirány kapcsolót (4.1 ábra) . Kezdje újra , majd az OPEN gomb egyszeri megnyomásával nyissa ki , majd a CLOSE gomb megnyomásával zárja be a kaput . Végállások előtt a motornak lassítania kell . Kész . Első programozási szinten kapcsolható funkciók (7.2.1 ábra) : ha be van kapcsolva , világít a led .

L1 - automata zárás be , kikapcsolása .

L2 - fotocella működése után 5 mp – múlva a kapu bezár .

L3 – áramszünet után a kapu bezár

L4 – áramtakarékos beállítás bekapcsolása , akkumulátoros üzem esetén .

L5 - lassú indítás kikapcsolása

L6 – sárga villogó elővillogása nyitás előtt 3 mp – el .

L7 - bekapcsolva ezt , a csak zár bemenet átalakul személybejáró nyitása funkcióra .

L8 - szinkronizáció két Robus összekapcsolása esetén . Beállítás : Nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot amíg az L1 elkezd villogni (kb. 3 s múlva) . A LE vagy FEL gombbal tud a szükséges L ledre lépni . A SET gomb rövid megnyomásával tudja be (hosszú villogás) és kikapcsolni (rövid villogás) Várjon 10 mp – t és a rendszer visszaáll alaphelyzetbe . Kész .

Második programozási szinten állítható paraméterek (7.2.3) :

L1 – automata zárási idő (L1–5s , L2–15s , L3–30s , L4–45s , L5–60s , L6–80s , L7–120s , L8–180s)

L2 – start funkció (L1 – nyit , stop , zár , stop) (L2 – nyit , stop , zár , nyit) (L3 – nyit , zár , nyit , zár) (L4 – társasházi üzem) (L5 – 2 mp-nél hosszabb start után megáll) (L6 – 2 mp- nél rövidebb start után részleges nyitás) (L7 – kezelő jelen) (L8 – félautomata nyitás , kezelő jelen zárás) L3 – motor sebesség (fokozatok L1 től L6 ig) (L7 – nyitás gyors , zárás lassú) (L8 – nyitás nagyon gyors , zárás gyors) L4 - SCA kimenet (L1 - normál üzem) (L2 – aktív ha a kapu nyitva) (L3 – aktív ha a kapu zárva) (L4 – távadó kettes gombbal működik) (L5 – távadó hármás gombbal működik) (L6 – távadó négyes gombbal működik) (L7 – karbantartás jelző) (L8 – elektromos zár) L5 – motor erő (L1-től L8-ig) L6 – személybejáró nyitási táv (L1-től L8-ig) L7 - karbantartási idő beállítása L8 - hibajelentések visszanezése Beállítás : Nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot amíg az L1 elkezd villogni (kb. 3 s múlva) . A LE vagy FEL gombbal tud a szükséges L ledre lépni . Nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot . 3 s múlva kigyullad az a led amely az adott paraméter aktuális szintjét jelzi . A LE vagy FEL gombbal tudja változtatni az értéket , majd engedje el a SET gombot . Várjon 10 mp – t és a rendszer visszaáll alaphelyzetbe . KÉSZ . Bluebus fotocella bekötése (7.3.3 ábra) : A BLUEBUS bemenetre egyszerre több fotocellát is kapcsolhat a rajz szerint elhelyezve . A fotocellák jumperjét állítsa be . Általában csak egy fotocellát célszerű használni ami a rajzon látható FOTO vagy a FOTO1 legyen . Ismertesse fel a motorral a bekötést (4.3 ábra) . Speciális funkció (7.4 ábra) : Mindig nyit funkció . Ha két másodpercnél hosszabb ideig ad start parancsot akkor a motor mindig nyitási irányba fog indulni . Ezzel a funkcióval elérhető , hogy egy kapcsoló órával kinyissa a kaput , meghatározott időre . Vészműködtetés . Ha a biztonsági kiegészítők elromlottak és a „ kezelő jelen „ be van kapcsolva , akkor a távadó másodszeri megnyomásával és nyomva tartásával tudja a kaput működtetni . 24V DC 100mA (7.5 ábra) az egyéb kiegészítők számára levehető a STOP és PP csatlakozók egymás melletti érintkezőjéről . SMXI rádió leírása (szürke dobozos) . Az SMVX rádió leírása a saját dobozán van . Távadó betanítása : Első módszer Ebben az esetben a távadó mind a négy gombja automatikusan működtetni fogja a következőket . 1 gomb - teljes nyitás , 2 gomb - személybejáró nyitás , 3 gomb - csak nyit , 4 gomb - csak zár . Nyomja addíg a rádióvevő gombját amíg a led elkezd világítani , majd engedje el . Kezdje el nyomni a távadó bármelyik gombját amíg a vevő ledje hármat villan . Engedje el a gombot . Várja meg amíg kialszik a vevő ledje és utána próbálja ki a működést . KÉSZ . Második módszer . Ebben az esetben a távadó egy kívánt gombja , egy adott funkciót működtet . Nyomja meg a vevő gombját annyiszor , amelyik funkcióra szüksége van . 1 szer - teljes nyitás , 2 szer - személybejáró nyitás , 3-szor - csak nyit , 4 szer - csak zár A vevő led visszajelez ugyanannyi számú villogással . Nyomja meg a távadó kívánt gombját addig amíg a vevő led három hosszabbat villan . Engedje el a gombot . Várja meg amíg ki alszik a vevő ledje és utána próbálja ki a működést . KÉSZ . Távadó törlése : Nyomja meg a rádióvevő gombját és tartsa nyomva . A led elkezd világítani majd elalszik , végül hármat villog . A harmadik villogás közben engedje el a gombot . Ha sikerült a törlés a led ötöt villan . KÉSZ